

Kurzanleitung Siga e-urban (Shimano)

1. **Mietvertrag vollständig ausfüllen** und unterschreiben

2. „**Vorbereitung und Einstellung**“


- **Sattel** auf Körpergröße **einstellen** (ACHTUNG: Sattelstütze muß mind. 15 cm im Sattelrohr stecken!)
- Den Netzschalter am Akku drücken (siehe Bild)



- Aufsteigen und Hinsetzen
- Direkt neben den Griffen am Lenker befinden sich die Bedienteile für die Gangschaltung (rechts), die elektrische Unterstützung (links) und die Radcomputerfunktionen (beidseitig) – siehe Bild



- Die **Unterstützungsstufe** kann mit den Pfeil-Tasten links verändert werden (Aus, Eco, Norm, Hoch)
- Die elektronische **Gangschaltung** (8 Gänge) wird mit den Pfeiltasten rechts geschaltet
- Durch Drücken der schwarzen Taste am Bedienteil werden die **Radcomputerfunktionen** ausgewählt (Durchschnittsgeschwindigkeit, max. Geschwindigkeit, gewählter Gang, Tageskilometer, Gesamtkilometer, verbleibende Restreichweite, gefahrene Zeit)
- Durch längeres Drücken der schwarzen Taste links wird das **Licht aktiviert**
- Durch längeres Drücken der schwarzen Taste rechts im Tageskilometermodus werden die Werte auf Null gesetzt



3. Fahren mit dem KALOVEO e-Bike

- Fahren Sie in Ihrem Wohlfühlgang, bei dem Sie stets den „**Rückenwind**“ (also leichte Unterstützung) spüren
- Achten Sie auf Ihre **Trittfrequenz** (optimal 60 - 80 Umdrehungen pro Minute). Wenn Sie in zu großen Gängen fahren, dann reduziert das die Akku-Reichweite

4. Abschließen / Akku laden

- E-bike immer mit dem Rahmen an einem geeigneten Fahrradständer versperren
- Display abnehmen
- Akku mit Schlüssel abnehmen (seitlich ausklappen)
- Ladegerät an Stromnetz anstecken
- Akku an Ladegerät anstecken (immer zuerst Ladegerät ans Stromnetz anstecken!)

Wir wünschen viel Spaß!